

Таблица 3: Системные параметры микропроцессорного термостата семейства **G-201-P00 (ver. 02)**.

Параметр	Описание	Мин.	Макс.	Шаг	Фабричная установка
c0	Цикличность размораживания. Внимание!!! В случае установки этого параметра на „0” не будет автоматического удаления инея, а только ручное!!! В случае установки этого параметра на „-01” не будет ни автоматического, ни ручного удаления инея!!!	0 -01	24	1ч	6ч
c1	Максимальное время размораживания в том случае, если испаритель не достигнет требуемой температуры (параметр d2) Внимание!!! В случае установки этого параметра на „-01”, не будет ограничения времени	10 -01	99	1мин	30мин
c2	Минимальное время остановки компрессора	0	15	1мин	3мин
c3	Время обтекания испарителя	0	15	1мин	2мин
c5	Максимальное время работы компрессора (0 – обозначает выключение этого параметра)	0	99	1мин	40мин
c6	Время остановки компрессора после задействования защиты из параметра 'c5'	0	99	1мин	10мин
c7	Время, в течение которого после окончания удаления инея (параметр 'c4') контроллер будет показывать температуру, снятую сразу перед началом процесса удаления инея.	0	60	1мин	5мин
c8	Время работы компрессора при повреждении управляющего датчика	1	99	1мин	25мин
c9	Время остановки компрессора при повреждении управляющего датчика	1	60	1мин	5мин
d0	Мин. Температура, которую может установить клиент. Контрольная точка МИН.	-40	20	1°C	1°C
d1	Макс. Температура, которую может установить клиент. Контрольная точка МАКС.	d0+1	40	1°C	10°C
d2	Температура испарителя, при которой наступает конец размораживания	0	40	1°C	5°C
d3	Значение гистерезиса	1	10	1°C	2°C
d4	Значение переградуировки камерного датчика температуры по отношению к фактически измеряемой температуре	-10	10	1°C	0°C
db	Значение температуры в камере, превышение которой вызовет аварийную сигнализацию, A4 (параметр актуален только для контроллеров с версией номер 02).	-40	40	1°C	40°C

r Тип применяемого датчика температуры: 0 00 – NTC 2,2k (Geco) 01 – NTC 10k Параметр актуален только для версии программы- 02	00	01	1	00
r Функция второго реле: “Внимание эта функция отсутствует в этом контроллере”!!! Необходимо запрограммировать - “06”!!! 1 00 – свет 01 – вентилятор работает только когда включени компрессор 02 – вентилятор работает постоянно. 03 – тэн испарителя 04 – тэн поддона 05 – клапан 06 – 30А реле компрессора. Внимание!!! необходима соответствующая аппаратная версия!	00	04	1	00
r Условия включения разморозки при старте устройства. 5 00 – начало работы без разморозки 01 – если во время режима разморозки наступило пропадание тока, то после включения устройства наступит режим оттайки 02 – включение оттайки после каждого стага контроллера.	00	02	1	00